RU

| | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | AB | CD | EF | GR | H | I | J | K | L | M | N | O | T | UV | XA | XB | WB | WC | WD | WE | WF | WA | WA | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ACURA RDX** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **10->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | | + | | + | + | + | + | | | | | + | | + | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **07->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | | + | | + | + | + | + | | | | | + | | + | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **09->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | | + | | + | + | + | + | | | | | + | | + | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **05->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | - | + | | | + | - | + | + | + | + | | + | + | | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | + | | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **08->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | - | + | | | + | - | + | + | + | + | | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | + | | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **10->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | - | + | | | + | - | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | + | + | + | | | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **09->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | - | + | | | + | - | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | + | + | + | | | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **10->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **10->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **03->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **08->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **05->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **01->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | - | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **07->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **11->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **05->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **98->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | - | - | - | | | - | - | + | + | + | - | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | + | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **10->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **10->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год | | **03->** | | Программа | | | | | | | от | | | | | | |
| | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | + | + | + | | | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |

RU

1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU

1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU

1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

| RU 1 | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU

1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU

1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU

1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU

1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

| RU 1 | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU

1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU

1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU

1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | | Полный пробег авто | | Полный расход топлива | | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU

1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU

1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | | Полный пробег авто | Полный расход топлива | | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU

1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU

1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---

RU 1

| | | Замок зажигания | Ключ в замке зажигани | Штатная сигнализация | Дверь водителя и пассажиров | Дверь переднего пассажира | Двери задних пассажиров | Багажник | Капот двигателя | Ручной тормоз | Ножной тормоз | Работает двигатель | Штатний брелок | Webasto | Полное время раб. двигат. | Полный пробег авто | Полный расход топлива | Уровень топлива в баке | Скорость обор. двигателя | Температура двигателя | Скорость тр. средства | Давление на оси 1 | Давление на оси 2 | Давление на оси 3 | Давление на оси 4 | Давление на оси 5 | Уровень жидкости AdBLUE | Положение педаль газа | Нагрузки двигателя | Время жатки | Убранная площадь | Производительность | Количество собранного урожая | Влажность зерна | Включение жатки | Выброс зерна из бункера | Габаритные огни | Ближний свет | Дальний свет | Ремень водителя | Ремень пассажира | STOP | Давление / уровень масла | Температ. охлажд. жид. двиг. | Тормозная система | Зарядка аккумулятора | Система безопасности (SRS) | Проверит двигатель | Наружное освещение | Давление в шинах | Износ тормозных колодок | Предупреждение | ABS | Низкий уровень топлива | ESP | Свеча накаливания | FAP | EPC |
|---|---|---